

Vestervang 39, (3915)
8000 Aarhus C
Hjemmeside: www.vestervang1.dk
E-mail: formand@vestervang1.dk

2022-12-03

Vejledning til fjernbetjener til garageporte

- Indkørselsporten i øst åbnes med et kort tryk (ca. 1 sek.) på fjernbetjeningsknappen.
- Udkørselsporten i vest åbnes med et længerevarende tryk på fjernbetjeningsknappen. Tryk, indtil fjernbetjeningen begynder at blinke grønt. Slip hurtigt knappen.
- Hvis fjernbetjeningen holder op med at virke, så prøv at udskifte batteriet.